

UVV Dokumentation

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**

Inhaltsverzeichnis

Maske "Prüfteil"

Tabs

Screenshot

Status

Änderung des Status

Zusammenspiel Prüfteil - Prüfung

1

1

1

1

1

2

Maske "Prüfteil"

In dieser Maske sind alle Informationen zu einem Prüfteil zugänglich, außerdem können neue [Prüfungen](#) angelegt, bzw. alte, nicht abgeschlossene fortgesetzt werden.

Tabs

Tab	
Übersicht	Kerninformationen zum Prüfteil und Link zur Prüfung
Historie	Anzeige der durchgeführten Prüfungen, Liste der Vorgänge, sowie die Möglichkeit, PDF nachzugenerieren
Dokumente	Möglichkeit, Dokumente zum Prüfteil hochzuladen und anzuschauen
Zusatz	Spezielle Informationen, wie Milimeterzahl, Foto oder freidefineierbare Eigenschaften
Statistik	Wann und von wem angelegt und zuletzt geändert

Screenshot



Status

ID	Status	Beschreibung
1	Neu angelegt	Das Prüfteil wurde neu angelegt und es wurde noch kein Status festgelegt
2	In Prüfung	Eine Prüfung wurde angefangen, aber sie ist noch nicht abgeschlossen
3	Ersatzteile bestellt	Eine Prüfung wurde angefangen, aber sie ist noch nicht abgeschlossen, weil noch auf Ersatzteile gewartet wird.
4	Plakette gültig	Das Prüfteil hat eine gültige Plakette
5	Plakette abgelaufen	Die Plakette des Prüfteils ist abgelaufen
6	Plakette ungültig	Die Plakette des Prüfteils ist ungültig
7	Stillgelegt	Das Prüfteil wird im Moment nicht genutzt, kann aber später wieder reaktiviert werden
8	Verschrottet	Das Prüfteil wurde komplett aus dem Verkehr gezogen
9	Fremdgeprüft	Ein anderes Unternehmen hat das Prüfteil geprüft

Änderung des Status

In der Prüfteilmaske können Prüfer und Administratoren den Status ändern, allerdings nicht auf die ID 2,3 und 8.

Diese können nur in der Prüfmaske gesetzt werden.

Am Anfang des Monats wird durch ein Skript der Status von 4 auf 5 gesetzt, wenn die Plakette abgelaufen ist.

Zusammenspiel Prüfteil - Prüfung

Bestimmte Daten des Prüfteils werden in die [Prüfung](#) übernommen und können dort auch geändert werden. Andere Felder werden durch die [Prüfung](#) nicht beeinflusst.

Prüfteilfeld	Zugriff in der Prüfung
Kunde	In der Prüfung nicht änderbar
Status	Ändert sich durch die Prüfung
Nächster Prüftermin	Ändert sich durch die Prüfung
Abteilung	Wird in die Prüfung übernommen und kann dort geändert werden. Änderungen werden ins Prüfteil übernommen
Kostenstelle	Wird in die Prüfung übernommen und kann dort geändert werden. Änderungen werden ins Prüfteil übernommen
Prüfer	Wird aus der Prüfung ins Prüfteil übernommen
Objektgruppe	In der Prüfung nicht änderbar
ObjektTeil	In der Prüfung nicht änderbar
Teilenummer Kunde	Wird in die Prüfung übernommen und kann dort geändert werden. Änderungen werden ins Prüfteil übernommen
Neuanlage / Zertifizierung	In der Prüfung nicht änderbar
Anmerkungen	In der Prüfung nicht änderbar

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**