

# UVV Dokumentation

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**



# Inhaltsverzeichnis

**Die Zuordnung des Prüfers zu einem Prüfteil und zu den Prüfungen** ..... 1

Ablauf Prüfteil: ..... 1

Prüfung ..... 1



# Die Zuordnung des Prüfers zu einem Prüfteil und zu den Prüfungen

Das ist die Beschreibung des IST-Zustandes UVV.

## Ablauf Prüfteil:

Sobald ein Prüfer ein neues Prüfteil anlegt, ist er als Prüfer dieses Prüfteiles eingetragen.

Im Formular „Prüfteil“ dürfen Prüfer und Administratoren eine Prüfung auslösen.

Bei Prüfern wird der Prüfer angezeigt.

Bei Administratoren steht auch eine Auswahlliste „Prüfer“ zur Verfügung.

Diese Gruppe darf dann auch den Prüfer des Prüfteiles ändern.

Wenn ein Prüfer ein Prüfteil kopiert, so wird er automatisch als Prüfer eingetragen.

## Prüfung

Wird eine neue Prüfung angelegt, so wird der eingeloggte Benutzer als Prüfer eingetragen.

Der eingeloggte Benutzer ist automatisch der Prüfer in der Prüfung,

Beim Administrator bleibt der eingetragene Prüfer, aber der Administrator bekommt ein Auswahlfeld, um den Prüfer zu ändern.

Im Auswahlfeld Prüfer in der Prüfung stehen alle Prüfer für den Admin zur Auswahl.

Ein Admin, der die Prüfung durchführt, kann den Namen des Prüfers im Prüfbericht ändern.

Die Unterschrift unter der Prüfung ist analog zum eingetragenen Prüfer.

Wenn in der Prüfung der Prüfer geändert wurde und gespeichert wird, wird er auch im Prüfteil eingetragen, so das im Prüfteil immer der letzte Prüfer des Prüfteils sichtbar ist.

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**